

Aufzüge Instandhaltung AG

	Element S Sicherheit	Element K Kabine	Element M Maschinenraum	Element T Türen & Schacht
Zustands- Kontrolle	Bremsen	Führungsschuhe an Kabine	Tragseile Abnutzung, Brüche & Friktion	Türkontakte (Abnutzung, Sauberkeit , Anschlüsse)
	Glasscheiben	Kabinenaufhängung	Geschwindigkeitbegrenzer inkl. Seil	Türschliessung & Dämpfung
		Revisionssteuerung	Anschlussklemmen (Stichproben)	Führungen & Rollen bei automatischen Türen
		Türantrieb	Schleifringe + Bürsten	Etagentableau
		Türrollen	Stockwerkapparat	Seilumlenkrollen
		Türführungen	Hydr. Ventile (Dichtheit)	Befestigungen d. Führungen
		Kabinentableau	Kupplungs-& Lagerspiel	Hubzylinder (Lecköl)
		Etagenanzeige	Ölstände Maschine	
			Schützen- & Relaiskontakte	Führungsstütze am Gegengewicht
			Anschlussklemmen (Stichproben)	
		Stockwerkapparat		
		Hydr. Ventile (Dichtheit)		
	1x pro Einsatz	2x jährlich	2x jährlich	2x jährlich
Funktions- Kontrolle	Verriegelungen	Entriegelungskurve (Lärm & Dämpfung)	Notendschalter	Schlaffseilkontakt von Begrenzerseil
	Sicherheitsschwellen	Fangvorrichtung (manuell & optisch)	Steuerspannung messen	Überfahrwege (Schutzräume)
	Sicherheitsleisten	Lastmesskontakte	Anlageschalter Überstromauslösung	Endschalterbetätigung
	Lichtschranken & Gitter	Anhaltegenauigkeit		Puffer
	Stopp Schalter			
	Alarm auslösen			
	Signallampen			
	1x pro Einsatz	2x jährlich	2x jährlich	2x jährlich
Schmierung			Stockwerkapparat	Türdämpfung
			Bremsarmatur	Führungsschienen
			Geschwindigkeitbegrenzer	Umlenk- & Spannrollen
			Tragseile	
			Umlenkrollen	
	1x pro Einsatz	2x jährlich	2x jährlich	2x jährlich
Reinigung		Kabinendach	Maschinenraum	Schacht & Grube
		Fahrgastraum	Maschine	
			Apparate & Relais	
			Fremdventilation vom Hubmotor	
	1x pro Einsatz	2x jährlich	2x jährlich	2x jährlich

Die Liste ist nicht abschliessend. Je nach Art, Zustand & Beschaffenheit der Anlage, fallen zusätzliche Prüfungen oder Kontrollen an.